


38000 DESK AND RETURN

Illustration 1



Read all instructions and review illustrations before installing.

Tools required for assembly:

1/4" Power nutdriver	Level
Safety glasses	Drill

This assembly includes:

(9) 7/8" long screw	(1) Filler Strip
(1) Return mounting bracket	(-) Wire guide frame
(1) Skirt mounting bracket	(-) Wire guide cover
(1) 1/2" long screw	

! WARNING

Lifting a drawer using a drawer follower or hangrails can cause the drawer follower or hangrails to come loose. The drawer can fall and cause serious injury to you or others. Lift drawer by a fixed part of the drawer.

To prevent the possibility of serious eye injury, always wear eye protection when using power tools.

Sharp edges may cause injury. Take care when handling metal parts.


Flush Return Installation:

1. Position main unit and adjust leg levelers to level main unit (side-to-side and front-to-back). This will ensure proper function and alignment of drawers.
2. With drawers removed, use two or more people to place return upside down on cardboard or a carpeted surface (this is to prevent the top from being scratched).
3. Refer to Illustration 1. Use the drill and 1/4" power nutdriver to remove 7/8" long screws and return mounting bracket from bottom of return unit top. Save screws and return mounting bracket for later use.
4. Refer to Illustrations 1. Install return mounting bracket, removed from bottom of return, onto main unit as shown. Use the drill and 1/4" power nutdriver to install five 7/8" long wood screws (from return hardware pack) through holes in mounting bracket and into pre-punched holes along front edge of main unit top. Fully tighten screws.
5. Use the drill and 1/4" power nutdriver to remove 1/2" long screw securing return skirt mounting bracket to bottom edge of skirt. Save screw and skirt mounting bracket for later use.
6. Refer to Illustration 1. Place return skirt mounting bracket under main unit end panel as shown.
7. With return in the upright position, rest top of return onto return mounting bracket attached to main unit. Install 7/8" long screws (from hardware pack and removed from bottom of return top) but do not fully tighten.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

38000 DESK AND RETURN

Illustration 2




8. After leveling (by adjusting leveling glides) and adjusting the alignment of return, use the drill and $\frac{1}{4}$ " power nutdriver to tighten all screws.
9. Refer to Illustration 1. Use the drill and $\frac{1}{4}$ " power nutdriver to install $\frac{1}{2}$ " long screw, removed from skirt mounting bracket, through return skirt mounting bracket and into bottom edge of return skirt. Fully tighten screw.
10. Reinstall drawers into return unit.

Wire Guide Frame Installation (refer to Illustration 2):

1. Locate cut-outs on pedestals and end panels.
2. Install a wire guide frame onto cut-out in interior wall (knee space) of each pedestal.
3. Install a wire guide frame and cover onto cut-out of each end panel.

Illustration 3




Filler Strip Installation (refer to Illustration 3):

1. Remove protective backing from mounting tape on filler strip.
2. With curved edge facing main unit, align tapered end of filler strip with front edge of return.
3. Carefully insert filler strip into seam between main unit and return.

BUREAU ET RETOUR 38000

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Illustration 1



Lire toutes les instructions et étudier les illustrations avant l'installation.

Outils requis pour l'assemblage :
Tournevis à douille de 1/4 po motorisé Niveau
Lunettes de protection Perceuse

Cet ensemble comprend :
(9) Vis de 7/8 po de long
(1) Bande de remplissage
(1) Support de montage du retour
(-) Bâti de guide-câbles
(1) Support de montage de la jupe
(-) Protection de guide-câbles
(1) Vis de 1/2 po de long

ATTENTION

Si un tiroir est soulevé par son suiveur ou par ses rails de suspension, ceux-ci risquent de céder. Le tiroir risque de tomber et de blesser quelqu'un. Soulever le tiroir par une de ses parties fixes.

Pour éviter le risque de graves blessures aux yeux, toujours porter des lunettes de protection pour utiliser des outils motorisés.

Les arêtes vives risquent de causer des blessures. Manipuler les pièces métalliques avec précaution.

Installation du retour encastré :

1. Positionner l'élément principal et régler les cales de mise à niveau de pieds pour mettre l'élément principal de niveau (latéralement et longitudinalement). Cette opération assure le bon fonctionnement et l'alignement des tiroirs.
2. Les tiroirs ayant été retirés, se mettre à deux personnes ou plus pour mettre le retour à l'envers sur du carton ou une moquette (pour éviter de rayer son plateau).
3. Se reporter à l'illustration 1. À l'aide de la perceuse et du tournevis à douille de 1/4 po motorisé, retirer les vis de 7/8 po de long et le support de montage du retour du dessous du plateau de l'élément de retour. Mettre les vis et le support de montage du retour de côté pour usage ultérieur.
4. Se reporter à l'illustration 1. Installer sur l'élément principal le support de montage du retour, retiré du dessous du retour, comme illustré. À l'aide de la perceuse et du tournevis à douille de 1/4 po motorisé, poser cinq vis à bois de 7/8 po de long (dans la trousse de visserie du retour) à travers les trous du support de montage et dans les trous poinçonnés à l'avance le long du bord avant du plateau de l'élément principal. Bien serrer les vis.

BUREAU ET RETOUR 38000

Illustration 2





Illustration 3



5. À l'aide de la perceuse et du tournevis à douille de $\frac{1}{4}$ po motorisé, retirer la vis de $\frac{1}{2}$ po de long fixant le support de montage de la jupe de retour au bord inférieur de celle-ci. Mettre la vis et le support de montage de la jupe de côté pour usage ultérieur.
6. Se reporter à l'illustration 1. Placer le support de montage de la jupe de retour sous le panneau latéral de l'élément principal, comme illustré.
7. Redresser le retour et poser son plateau sur le support de montage du retour fixé à l'élément principal. Poser les vis de $\frac{7}{8}$ po de long (dans la trousserie et retirées du dessous du plateau du retour) sans les serrer complètement.
8. Après avoir mis le retour à niveau (en réglant les glissières de mise à niveau) et ajusté son alignement, serrer toutes les vis à l'aide de la perceuse et du tournevis à douille de $\frac{1}{4}$ po motorisé.
9. Se reporter à l'illustration 1. À l'aide de la perceuse et du tournevis à douille de $\frac{1}{4}$ po motorisé, enfoncer la vis de $\frac{1}{2}$ po de long, retirée du support de montage de la jupe du retour et dans le bord inférieur de cette jupe. Bien serrer la vis.
10. Remettre les tiroirs en place dans l'élément de retour

Installation des bâtis de guide-câbles (se reporter à l'illustration 2) :


1. Repérer les découpes sur les piédestaux et les panneaux latéraux.
2. Installer un bâti de guide-câbles sur la découpe dans la paroi intérieure (espace pour les jambes) de chaque piédestal.
3. Poser un bâti et une protection de guide-câbles sur la découpe de chaque panneau latéral.

Pose de la bande de remplissage (se reporter à l'illustration 3) :

1. Enlever la pellicule de protection du ruban adhésif sur la bande de remplissage.
2. Placer le bord recourbé face à l'élément principal, puis aligner le côté en biseau de la bande de remplissage et le bord avant du retour.
3. Introduire avec précaution la bande de remplissage dans la jonction de l'élément principal et du retour.

ESCRITORIO Y APARADOR 38000

Ilustración 1



Lea todas las instrucciones y examine las ilustraciones antes de instalar.

Herramientas requeridas para el armado:
Llave mecánica de tuercas de 1/4 pulg
Gafas de seguridad

Nivel
Taladro

Este conjunto incluye:

- (9) Tornillos de 7/8 pulg de largo
- (1) Tira de relleno
- (1) Escuadra de montaje del aparador
- (-) Marco de guía de cables
- (1) Escuadra de montaje de la faldilla
- (-) Cubierta de la guía de cables
- (1) Tornillo de 1/2 pulg de largo

⚠ ADVERTENCIA

Si se levanta una gaveta por uno de sus rieles o seguidores el mismo puede soltarse. La gaveta puede caerse y causarle lesiones graves a usted o a otros. Levante la gaveta por una de sus piezas fijas.

Para evitar la posibilidad de lesionarse los ojos, siempre utilice gafas protectoras al usar herramientas mecánicas.

Los bordes afilados pueden causar lesiones. Tenga sumo cuidado al manipular las piezas metálicas.

Instalación del aparador a ras:

1. Coloque la unidad principal en posición y ajuste las patas para nivelar la unidad (en sentidos lateral y longitudinal). Con ello se asegurará el funcionamiento y la alineación correctos de las gavetas.
2. Después de sacar las gavetas, solicite la ayuda de dos o más personas para colocar el aparador en posición invertida sobre un trozo de cartón o alfombra (para evitar que se raye).
3. Vea la ilustración 1. Use el taladro y una llave mecánica de 1/4 pulg para quitar los tornillos de 7/8 pulg de largo y la escuadra de montaje del aparador de la parte inferior del tablero superior del aparador. Guarde los tornillos y la escuadra de montaje del aparador para usarlos posteriormente.
4. Vea las ilustraciones 1. Instale la escuadra de montaje del aparador, retirado de la parte inferior del aparador, en la unidad principal, como se ilustra. Utilice el taladro y una llave mecánica de 1/4 pulg para instalar cinco tornillos para madera de 7/8 pulg de largo (del paquete de tornillería del aparador) a través de los agujeros de la escuadra de montaje y en los agujeros preperforados en el borde delantero del tablero superior de la unidad principal. Apriete bien los tornillos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESCRITORIO Y APARADOR 38000

Ilustración 2





Ilustración 3



5. Utilice el taladro y la llave mecánica de $\frac{1}{4}$ pulg para sacar el tornillo de $\frac{1}{2}$ pulg de largo que fija la escuadra de montaje de la faldilla del aparador al borde inferior de la faldilla. Guarde el tornillo y la escuadra de montaje de la faldilla para usarlos posteriormente.
6. Vea la ilustración 1. Coloque la escuadra de montaje de la faldilla del aparador debajo del panel de extremo de la unidad principal, como se ilustra.
7. Con el aparador en posición vertical, apoye el tablero superior del aparador sobre la escuadra de montaje fijada a la unidad principal. Instale tornillos de $\frac{7}{8}$ pulg de largo (del paquete de tornillería y sacados de la parte inferior del tablero superior del aparador), pero no los apriete totalmente.
8. Después de haber nivelado (ajustando las patas niveladoras) y alineado el aparador, utilice el taladro y la llave mecánica de $\frac{1}{4}$ pulg para apretar todos los tornillos.
9. Vea la ilustración 1. Utilice el taladro y la llave mecánica de $\frac{1}{4}$ pulg para instalar el tornillo de $\frac{1}{2}$ pulg de largo, sacado de la escuadra de montaje de la faldilla, a través de la misma y en el borde inferior de la faldilla del aparador. Apriete bien el tornillo.
10. Vuelva a instalar las gavetas en el aparador.

Instalación del marco de la guía de cables (vea la ilustración 2):

1. Ubique los agujeros recortados en los pedestales y los paneles de extremo.
2. Instale un marco de guía de cables en el agujero recortado en la pared interior (espacio para rodillas) de cada pedestal.
3. Instale un marco y una cubierta de guía de cables en el agujero recortado de cada panel de extremo.

Instalación de la tira de relleno (vea la ilustración 3):

1. Quite el papel protector de la cinta adhesiva de montaje de la tira de relleno.
2. Con el borde curvo orientado hacia la unidad principal, alinee el extremo biselado de la tira de relleno con el borde delantero del aparador.
3. Inserte cuidadosamente la tira de relleno entre la unidad principal y el aparador.